



## Export

**06-2011**

Coffret de comptage type export  
Alimentation d'immeubles  
Panneau de comptage  
Coupe-circuit et bases unipolaires  
Coffret coupe-circuit de branchement  
Grille, coffret et socle de réseaux souterrains BT  
Coffret de contrôle et commande pour éclairage public  
Coffret de contrôle et commande  
Guide technique B36  
Éclairage public  
Comptage Tarif Jaune électronique  
Comptage Tarif Vert Émeraude  
Tableau et départ monobloc TUR  
Fusibles



A3 Building Fangdouyan Industrial  
Zone, Liushi Town, Yueqing City,  
Zhejiang, China. 325604  
Tél. +86 0577-62870351  
Fax +86 0577-62870352  
[www.jvele.com](http://www.jvele.com)

## Coffret de comptage type export (suite)


### Compteur électromécanique et électronique, monophasé ou triphasé

Ils peuvent être équipés :

- ▶ d'une porte avec voyant de lecture fixe ou ouvrant,
- ▶ d'une trappe d'accès disjoncteur,
- ▶ d'un coupe-circuit ou avec protection par coupe-circuit :
  - monophasé 2x10/30A, 2x30/60A, 2x90A,
  - triphasé 4x10/30A, 4x30/60A, 4x100A.


#### Types de configurations de branchement

##### JVMB2 (monophasé uniquement)




JVMB2 avec voyant de lecture fixe

##### JVMB4 (triphasé)



JVMB4 avec voyant de lecture fixe

		Réf. Depagne
Coffret	JVMB2	600 133
	JVMB4	600 346







**JVEB2 avec voyant de lecture ouvrant et cadenassable**

## Compteur à pré-paiement, monophasé ou triphasé



Ils peuvent être équipés :

- ▶ d'une porte avec voyant de lecture ouvrant et cadenassable,
- ▶ d'une trappe d'accès disjoncteur.

### JVEB2 (monophasé uniquement)



### JVEB4 (triphasé)



**JVEB4 avec voyant de lecture ouvrant et cadenassable**

		Réf. Depagne
Compteur à pré-paiement	JVEB2	600 133
	JVEB4	600 346

